

### حريم‌هاى موردنياز خطوط فشارقوى

۷۵۰	۴۰۰-۵۰۰	۲۳۰	۱۳۲	۶۳-۶۶	۳۳	۲۰	۱۱	ولتاژ خط (كيلوولت)	فواصل (متر)
۲۵	۲۰	۱۷	۱۵	۱۳	۵	۳	۳	حريم درجه ۱	
۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	۵	۵	حريم درجه ۲	
<p>- در حريم درجه ۱ احداث بنا و ايجاد باغ كلاً ممنوع و فقط زراعت فصلى مجاز است.</p> <p>- در حريم درجه ۲ درخت‌كارى و زراعت فصلى مجاز مى‌باشد. بديهى است فقط درختان ميوه با ارتفاع كم مجاز است. در محدوده شهرها براى ايجاد بنا در حريم درجه ۲ بايستى مجوز لازم از وزارت نيرو گرفته شود.</p> <p>- در حريم درجه ۱ فاصله از امتداد عمودى فاز كنارى و در حريم درجه ۲ فاصله از مركز برج محاسبه مى‌گردد.</p>									

### حريم راه‌ها (متر)

كل باند حريم راه	حريم از محور راه‌ها	نوع حريم
۷۶	۳۸	حريم آزادراه‌ها
۴۵	۲۲,۵	حريم درجه يك
۳۵	۱۷,۵	حريم درجه دو
۲۵	۱۲,۵	حريم درجه سه
۱۵	۷,۵	حريم درجه چهار
<p>اعداد فوق تنها به عنوان راهنماست. در بعضى راه‌هاى خاص حريم‌هاى بيشترى در نظر گرفته مى‌شود.</p> <p>كليه راه‌هاى روستايى كه فاقد حريم مى‌باشند درجه سه تعيين شده است.</p>		